


/CZ/ USB síťová karta (adaptér) Obecný návod



Ilustrační obrázek

Instalace

1. Připojte externí anténu k adaptéru (vybrané modely)
2. Připojte adaptér do USB zásuvky počítače (u modelů s USB 3.0 modrá zásuvka)
3. Počkejte na dokončení automatické instalace ovladače v operačním systému
4. V případě potřeby nainstalujte ovladač ručně (systémy Windows 8 a starší). Najdete jej na přiloženém CD nebo ke stažení na webu www.cudy.com

Režim WiFi adaptér

V systému zvolte „sít“ a vyberte dostupnou Wi-Fi síť pro připojení vašeho počítače.

Režim Soft AP

V systému zvolte „mobilní hotspot“ a vytvořte vlastní Wi-Fi síť pro připojení dalších zařízení prostřednictvím vašeho počítače.

Recyklace (životní prostředí)



Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu. Spotřebitel je ze zákona povinný zlikvidovat elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie v souladu s příslušnými normami a předpisy na příslušném lokálním sběrném místě, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Prohlášení o shodě:

Cudy tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <http://www.cudy.com/ce>.

Kontakty:

www.cudy.com

support@cudy.com


Dovozce:

Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno

www.hama.cz

info@hama.cz

/SK/ USB sieťová karta (adaptér) Všeobecný návod



Ilustračný obrázok

Inštalácia

1. Pripojte externú anténu k adaptéru (vybrané modely)
2. Pripojte adaptér do USB zásuvky počítača (pri modeloch s USB 3.0 modrá zásuvka)
3. Počkejte na dokončenie automatickej inštalácie ovládača v operačnom systéme
4. V prípade potreby nainštalujte ovládač ručne (systémy Windows 8 a staršie). Nájdete ho na priloženom CD alebo je na stiahnutie na webe www.cudy.com


Režim WiFi adaptér

V systéme zvolte „sieť“ a vyberte dostupnú Wi-Fi sieť pre pripojenie vášho počítača.

Režim Soft AP

V systéme zvolte „mobilný hotspot“ a vytvorte vlastnú Wi-Fi sieť pre pripojenie ďalších zariadení prostredníctvom vášho počítača.

Recyklácia (životné prostredia)



Európska smernica 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie nesmú byť vyhodené do bežného domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie v súlade s príslušnými normami a predpismi na príslušnom lokálnom zbernom mieste, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený, sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia.

Prehlásenie o zhode:

Cudy týmto prehlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU. Originál EU prehlásenie o zhode je možné nájsť na <http://www.cudy.com/ce>.

Kontakty:

www.cudy.com

support@cudy.com

Dovozca:

Hama Slovakia s. r. o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok

www.hama.sk

info@hama.sk